

**Уважаемый Покупатель!**



Благодарим вас за приобретение Массажно-балансировочной подушки ORIGINAL FITTOOLS.

Мы уверены, что подушка будет полезна для вашего здоровья.

Мы проверили массажно-балансировочную подушку перед отправкой.

Просим вас внимательно знакомиться с настоящей инструкцией.

Игнорирование рекомендаций по накачиванию подушки может привести к тому, что подушка будет повреждена иглой в процессе накачивания. Что не может быть признано заводским браком. Мы не сможем принять у вас возврат поврежденной подушки.

## **КАК ПОДКАЧАТЬ ПОДУШКУ И НЕ ПРОТКНУТЬ ЕЕ ИГЛОЙ НАСОСА**


Балансировочная подушка поставляется в надутом до среднего уровня виде.

**ВНИМАНИЕ:** Не используйте компрессор или насос высокого давления для подкачки балансировочной подушки! Это может привести к ее повреждению или разрыву.

Перед тем, как приступить к подкачиванию подушки до необходимого уровня, оставьте ее лежать при комнатной температуре как минимум на час. Материал, из которого изготовлена подушка, требует некоторого времени для того, чтобы достичь максимальной гибкости. Это особенно актуально, если вы принесли подушку с мороза в теплое помещение.

1. Установите иглу насоса на насос. Во избежание повреждения клапана перед использованием насоса рекомендуется смочить иглу мыльным раствором.

2. Положите подушку на горизонтальную плоскость клапаном вверх. Надавите на подушку со стороны, противоположной клапану. Сторона с клапаном при этом поднимется вверх.



## КАК ПОДКАЧАТЬ ПОДУШКУ И НЕ ПРОТКНУТЬ ЕЕ ИГЛОЙ НАСОСА



3. Продолжая оказывать давление на подушку со стороны, противоположной клапану, введите иглу насоса в клапан подушки.

Удерживайте насос под углом так, как это показано на рисунке.

Вводите иглу до полного проникновения иглы в клапан. Для этого может понадобиться усилие.

### НЕ ДАВИТЕ СЛИШКОМ СИЛЬНО!


Накачайте подушку до нужного уровня. Аккуратно извлеките иглу из клапана.

При первой подкачке подушки очень важно ввести иглу насоса полностью в клапан, так как необходимо проткнуть мембрану клапана.

Если Вы испытываете трудности при первой подкачке подушки, вероятнее всего мембрана клапана не проткнута. В этом случае необходимо вынуть иглу из клапана, ввести ее повторно до полного проникновения иглы через мембрану клапана. **НЕ ДАВИТЕ СЛИШКОМ СИЛЬНО!**

Накачивайте балансирующую подушку до нужного состояния медленно, без резких движений. Не накачивайте подушку до высоты более 6,5 см.

Храните иглу в специальном гнезде в корпусе насоса в недоступном для детей месте.



**БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРОЧТЕНИЕ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ  
И БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВАШЕЙ ПОКУПКЕ!**